

# CODIFICA ADCOM PER I CAVI FIREWIRE

Esempio: FW 4 C44-300 STD

<b>FW4</b>	<b>C</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>STD</b>
A. STANDARD	B. TIPOLOGIA	C. NUMERO DI POLI ESTREMO 1	C. NUMERO DI POLI ESTREMO 2	-	D. LUNGHEZZA	E. LIVELLO

<b>A. STANDARD</b>	FW4 = Firewire 400 (1394A) FW8 = Firewire 800 (1394B)
<b>B. TIPOLOGIA</b>	C = Cavo A = Adattatore P = Prolunga attiva R = Repeater H = Hub
<b>C. NUMERO POLI</b>	4 = 4 POLI 6 = 6 POLI 9 = 9 POLI
<b>D. LUNGHEZZA</b>	100 = 100 cm 10M = 10 Metri
<b>E. LIVELLO</b>	STD = Standard PRO = Professional

